

ELEMENTE DE ARHITECTURA

INTRODUCERE - PRELEGerea 1

1 .Obiectivul disciplinei

Tematica disciplinei se axeaza pe furnizarea de cunostinte din domeniul specific arhitecturii .

Sunt tratate problemele legate de proiectare, de istorie (stiluri, plastica arhitecturala) cit si cele legate de evolutia materialelor, structurilor si echipamentelor tehnice.

Cunostintele dobindite, ridica nivelul culturii generale a studentilor si inlesnesc viitoarea colaborare a inginerului instalator cu arhitectul in cadrul procesului de proiectare.

2. Cuprins

1.Introducere - prezentarea disciplinei , probleme legate de proiectare
legislatie , istoric in general

2 . Evolutia asezarilor , programelor de arhitectura , materialelor , structurilor , instalatiilor si a conceptiei spatiale , evolutia relatiei arhitectura -echipare tehnica , istoric (Antichitate , Ev mediu , Epoca Moderna)

4 . Arhitectura pe teritoriul Romaniei

5 . Arhitectura contemporana .

3 .Bibliografie

Orice carte de istorie a artelor care are si referiri la arhitectura .

Informatii in domeniu de pe internet

Cateva titluri posibile de gasit in biblioteca dumneavoastra :

- ISTORIA UNIVERSALA A ARHITECTURII

Gheorghe Curinschi Vorona vol 1; 2; 3 Editura Tehnica

- INTRODUCERE IN ARHITECTURA COMPARATA -- Gheorghe Curinschi Vorona

- SCOLI NATIONALE DE ARHITECTURA -- Mircea Lupu

- LEXICON ILUSTRAT DE ARHITECTURA MODERNA

Traducere arh Simion Julman , Gheorghe Vetra

- CONSTRUCTII MONUMENTALE - Ing Dinu Teodor Constantinescu

- GHID DE CULTURA GENERALA Ed Orizonturi

Florence Braunstein – Silvester , Jean Francois Pepin

- MANUAL DE ISTORIA ARTEI - G Opreescu

- ISTORIA ARTELOR PLASTICE Constantin Suter

Carti din colectia "BIBLIOTECA DE ARTA "

Reviste de arhitectura

Reviste de instalatii

1.Introducere - prezentarea disciplinei , probleme legate de proiectare, legislatie ,relatie arhitectura echipare tehnica , scurt istoric al civilizatiilor ce vor fi studiate

Cursul a fost introdus in cadrul programei analitice in scopul completarii sistemului de pregatire a studentilor facultatii de instalatii , luindu-se in considerare importanta colaborarii cu arhitectii si inginerii de structuri in cadrul echipelor complexe de proiectare . Tematica disciplinei se axeaza pe furnizarea de cunostinte din domeniul specific arhitecturii si pe completarea cunostintelor de baza din domeniul istoriei echiparii tehnice . Cunostintele dobindite, ridica nivelul culturii generale a studentilor si inlesnesc viitoarea colaborare in cadrul echipei de proiectare .

Sunt tratate problemele legate de proiectare, de istorie arhitecturii (stiluri, plastica arhitecturala) cit si cele legate de evolutia materialelor, structurilor si echipamentelor tehnice.

Avand in vedere aspectul legat de proiectare in domeniul ingineriei de instalatii este necesara o prezentare mai detaliata a acestui tip de activitate.

Procesul de proiectare al unei constructii

- Echipa de proiectare- componenta (arhitecti , ingineri de structuri , ingineri instalatori)
 - atributii
 - retribuire
- Fazele proiectarii – ofertare (studii de fezabilitate)
 - proiectul tehnic – coordonare intre toate proiectele de specialitate
 - proiectarea detaliilor de executie
 - proiect pentru amenajari interioare - coordonarea expresa cu instalatorii

Legislație (referitoare la legalitatea construirii unei clădiri în cadrul unei așezări)

- planul urbanistic general (PUG)
- noțiunile de procent de ocupare al terenului (POT)
și coeficient de utilizare al terenului (CUT)

- Certificat de Urbanism (**CU**) pentru construire sau demolare –conține cerința din partea primăriei de îndeplinire a mai multor condiții pentru ca o clădire să poată fi construită . (**este actul de naștere al unei construcții , reprezintă un accept condiționat din partea primăriei în dorința de obținere a unei Autorizații de Construcție**)

-Autorizație de Construire sau Demolare (**AC** , AD) (este actul obținut de beneficiar după îndeplinirea tuturor condițiilor impuse de **CU** și după realizarea unei documentații complexe ce conține proiecte pentru toate specialitățile : arhitectura , rezistența , instalații)

Este interesant un studiu al relației care se stabilește în cadrul unei clădiri, între spațiul arhitectural și echiparea tehnică. Analizarea problemelor poate fi explicată atât dintr-o perspectivă istorică, cât și sub aspectul concepției generale actuale de proiectare.

De mult timp, arhitectura a devenit din ce în ce mai tributară utilitarului și este judecată tot mai mult după gradul de confort oferit.

PREZENTAREA CADRULUI GENERAL ÎN CARE ARE LOC DEZVOLTAREA FENOMENULUI ARHITECTURAL ÎN CADRUL BAZINULUI Mării MEDITERANE ȘI A EUROPEI

Vom urmări evoluția fenomenelor legate de arhitectura și echiparea tehnică într-o zonă restrânsă legată de bazinul Mării Mediterane și de zona Europei , loc unde civilizațiile ce s-au succedat au relationat , ducând la formarea unor culturi , legate între ele , diferite prin multe aspecte dar aparținând unei istorii comune . Este zona cu cele mai complexe evoluții , legată de istoria noastră .

Consider necesară o recapitulare în mare a istoriei acestor locuri , rememorare sumară într-o logică a evenimentelor care va face mai ușoară înțelegerea evoluției arhitecturii cu toate componentele ei .

ELEMENTE DE ARHITECTURA -note de curs curs 2

RELATIA ARHITECTURĂ-INSTALAȚII - ISTORIC ECHIPARE TEHNICĂ

▲ RELATIA ARHITECTURĂ-INSTALAȚII

O primă observație cu caracter general este aceea că perfecționarea echipării tehnice s-a desfășurat paralel cu progresul general. Din acest punct de vedere, instalațiile pot fi privite ca o expresie a gradului general de civilizație a unei anumite societăți. Au existat factori determinanți care au influențat evoluția relației arhitectura – echipare tehnică de-a lungul timpului . De exemplu : **ideea de confort , noțiunea de podoare și decență, sănătate colectivă , nivelul dezvoltării tehnice.**

1) O deosebită importanță a avut-o în toată această evoluție, modul cum a fost percepută **ideea de confort**

1. Primul confort pe care și l-a permis omul a fost cel legat de senzația de siguranță. Primele adăposturi găsite și apoi construite, au oferit omului doar acest deziderat (adăpostirea). Avem de-a face cu o primă categorie de confort , confortul primitiv care definește o **prima perioadă primitivă** .

Nevoia de căldură, apă și lumină complica problema construcțiilor.

- ▲ Se consideră o a doua fază, pe care o putem denumi **perioada tradițională**, timpul parcurs de omenire până în sec XVI ,momentul folosirii pe scară mai largă a focului fix și a sticlei pentru geam. Avem de-a face cu asigurarea unui confort minimal .
- ▲ Urmează o perioadă fără evoluții spectaculoase, care durează până la apariția curentului electric, denumită **perioadă de tranziție**. O putem caracteriza prin faptul că acest confort

încă minimal, devine o problemă de "masă", el fiind perceput ca o condiție a existenței într-o comunitate .

- ▲ O altă perioadă începe cu secolul XX, ea reprezintă o evoluție constantă, iar anul 1980 este considerat **un moment de mare stabilitate** în evoluția confortului, un moment de vârf. Este perioada în care se pune accentul pe diversificarea conceptului de confort. Astfel apar zone ale confortului uman, mai puțin bagate în seama până atunci : confort vizual, confort acustic, confortul oferit prin satisfacerea dorinței de comoditate, cel care îți oferă economie de efort și timp .

2) În aceeași măsură **noțiunea de pudoare și decență**, modul cum a fost abordată această problemă în timp, a dus la modificări în cadrul ideii de confort și, de aici, schimbări în modul de gândire al spațiului arhitectural și al echipării tehnice .

Pudoarea a fost foarte diferit percepută de-a lungul epocilor , funcție de educație, de regulile de morală, de obiceiuri și de religie.

Ea a afectat comportamentul în societate, tipul de vestimentație și implicit zona ce ține de igiena corporală , aici efectele ei fiind evidente și în zona construcțiilor și a echipării tehnice .

3) De asemenea, atitudinea față de ideea de **sănătate colectivă** este un factor generator de impulsuri, în scopul urgentării evoluției instalațiilor.

Relevant este sistemul de alimentare cu apă proaspătă al Romei antice, sistem ce asigura apa pentru toată lumea, în situații de secetă, tocmai pentru menținerea igienei în toate mediile și evitarea molimelor . La Paris, descoperirile din medicină făcute de Pasteur, au dus la o altă atitudine față de igiena corporală în general și față de igiena colectivă în special .

Ele au urgentat construirea sistemului de canalizare și, mai târziu, a rețelei de aprovizionare cu apă proaspătă .

4) Fără discuție nivelul **dezvoltării tehnice** a fost întotdeauna determinant în această relație .

2. SCURT ISTORIC AL ECHIPĂRII TEHNICE

ANTICHITATEA

În **MESOPOTAMIA**, în milenii 4 și 3 existau sisteme de aducțiune cu țevi de lemn și ceramică și cu bazine de stocare a apei. Asirienii erau neîntrepuși în domeniul lucrărilor publice utilitare .

În sec. XIII îH , regele Sanherib a adus la Ninive apa de la o distanță de 30 de km, printr-un apeduct care traversa o vale pe un pod de piatră, lung de 280 m, larg de 22m și înalt de 9 m .

Grădinile suspendate ale Semiramidei, reprezintă una dintre cele 7 minuni ale lumii antice, ele constituind de fapt o culme în tehnica instalațiilor din acel moment (irigații, fântâni) .

În **CRETA**, în mileniul 2 îH, orașele aveau străzi pavate cu șanțuri de scurgere acoperite, uneori și canalizare subterană prin țevi de teracotă îmbucate. De exemplu, în asezări , apa era adusă prin conducte și stocată în cisterne .

Palatul din Cnossos era dotat cu rezervoare mari de apă, bazine și băi, căzi mari de teracotă și instalații de încălzire a apei .

Aici găsim țevi din teracotă încastrate în perete, closet cu apă și scaun de lemn și un sistem de scurgere a apei de ploaie prin conducte subterane zidite, largi de 38 cm și înalte de 78 cm , un sistem de drenare care va reapare după un mileniu și jumătate .

ETRUSCII

În sec. VIII îH, ETRUSCII construiau o adevărată rețea de canale acoperite, înalte de 1,70m și late de 60 cm, ce serveau la drenajul apelor. Printre cele mai importante sunt cele de la Chiusi , unde aceste canale erau în legătura cu niște rezervoare subterane .

Apa potabilă era adusă cu ajutorul apeductelor și stocată în cisterne .

Lângă Bologna s-a descoperit un vechi oraș etrusc din sec VI îH , cu străzi cu canale de scurgere acoperite, care adunau apa menajeră și apa de ploaie și o duceau într-o mare "cloacă " (canalizare). Orașul avea una dintre cele mai mari instalații hidraulice din peninsula , cu conducte de aducțiune, cu bazine de limpezire a apei și cu țevi de scurgere a preaplinului.

În timpul lui Tarquinius Superbus (534 –510), s-a construit la Roma, în ciuda protestelor populației care considera această muncă penibilă, un mare canal subteran destinat să primească toate apele murdare ale orașului, lucrare neegalată în timpurile moderne .

Și astăzi se poate vedea gura de deversare în Tibru a acestei faimoase "CLOACA MAXIMA". Etruscii, de fapt, prin toate lucrările de drenare au făcut din Roma un oraș salubru în mijlocul unei zone pestilențiale. Romanii au meritul de a fi continuatorii acestor lucrări.

ROMA ANTICĂ

1. ALIMENTARE CU APA

Alimentarea cu apă a orașelor romane era asigurată de un întreg "stat major", alcătuit din personal tehnic și supraveghetori, ce putea colabora cu "firme particulare" pentru executarea montajelor.

Se avea grijă să se asigure nu numai cantitatea de apă necesară ci și calitatea corespunzătoare, făcându-se diferența între apa potabilă și cea menajeră.

Alimentarea orașelor se face aproape fără excepție prin conducerea apei, după captare printr-un canal în "cădere liberă" până la rezervorul de apă aflat în locul cel mai înalt din oraș.

Acest canal era îngropat în pământ cu excepția locurilor unde trebuiau traversate văi și unde se construiau poduri speciale numite apeducte. Canalele erau prevăzute cu puțuri de vizitare și tencuite cu beton impermeabil.

Din rezervorul de apă al orașului apa era condusă prin canale principale la consumatori, care se împărțeau în trei categorii:

- fantani publice de unde își lua fiecare apă,
- instituții publice (teatre, circ, terme, fântâni decorative),
- consumatori particulari bogați care se organizau în grupuri după cartierul unde locuiau și care suportau cheltuielile de racordare și plăteau o taxă fixă pentru consumul anual.

Roma în anul 100 dH era aprovizionată de 14 canale, care aduceau apa proaspătă din Apenini. Ele însumau 430 km. Apa era stocată în rezervoare de unde era distribuită după niște reguli stricte ce țineau de legile de funcționare ale cetății.

Racordurile acestor canale principale se făceau la nivele diferite, astfel încât, dacă nivelul apei în rezervor scădea, rămâneau fără apă întâi consumatorii particulari, apoi instituțiile publice, dar niciodată puțurile publice. Canalele principale aveau un diametru de cca 30 cm. Toate conductele de apă aveau diametre normate, pentru a se ușura calculul consumului. Deși se cunoștea valoarea lui π , pentru ușurarea calculului se foloseau tabele.

Locuințele de lux dispuneau de tot confortul: apă potabilă, băi, instalații sanitare, canalizare. Ele erau însă primele care rămâneau fără apă în caz de secetă. Dacă nivelul apei continua să scadă în rezervoare, se oprea distribuția ei către clădirile de interes public. Acest lucru era posibil datorită sistemului tehnic al rezervoarelor, special gândit pentru repartizarea apei în caz de criză (conform regulilor cetății). Rămânea astfel apă pentru fântânile de unde putea să se aprovizioneze toată populația și apa folosită la wc-urile publice. Se încerca astfel evitarea declanșării unei epidemii.

Termele reprezintă cea mai mare realizare din domeniul instalațiilor din perioada Romei antice.

Aceste așezăminte erau "punctele calde" ale orașelor. Aici cetățenii, de la cei mai modești (și chiar sclavii) până la notabilitățile urbei, se întâlneau pentru băi, jocuri, lectură, discuții, divertisment, sport.

În foarte multe cazuri, termele au un plan simetric, pentru a putea fi folosite la jumătate din capacitate. Aceste terme se degradează spre sfârșitul imperiului, datorită neîntreținerii echipamentelor și a lipsei apei prin distrugerea apeductelor. Singurele care au supraviețuit au fost băile private din unele locuințe.

2. CANALIZARE

Consumul mare de apă pe cap de locuitor face necesară o rețea de canalizare complexă și generos dimensionată. Ea servea în același timp și la evacuarea apei de ploaie, ca în zilele noastre. În toate orașele mari se construiau canale sub străzile principale. Ele erau prevăzute cu puțuri de vizitare.

Cel mai cunoscut exemplu de rețea de canalizare antică este "Cloaca maxima" în Roma, construit de către inginerii etrusci în perioada republicană. Acest canal de dimensiuni impunătoare se poate vedea și astăzi la locul de vărsare în Tibru și a servit inițial la asanarea văii în care se afla forul roman și care era inițial o mlaștină.

Este de subliniat faptul că în Roma și în Ostia, municipalitatea asigura existența latrinelor publice (10 – 40 de locuri) pentru pastrarea igienei orasului. Ele erau amplasate peste rigole în care apa curgea continuu. Aceste „bănci” prevăzute cu goluri, precum un scaun actual de wc, aveau în față, în podea, un șanț de asemenea cu apă curgătoare, pentru spălarea mâinilor, obicei întâlnit și acum în Orient.

Prin lege, erau pedepsiți cei care nesocoteau regulile de conviețuire civilizată în cadrul cetății.

3. INCALZIREA

Tot în această perioadă s-a realizat încălzirea centrală cu aer cald, preparat în cuptoare amplasate la nivelurile inferioare ale clădirii și condus spre spațiile ce urmează să fie încălzite, prin canale realizate în zidărie .

Locuințele cetățenilor bogați, în special a locuințelor din zonele mai friguroase, la nord de Alpi, erau prevăzute cu un fel de instalație de încălzire centrală ce încălzea podelele. Focul ardea într-o cămaruță (cuptor) numită "**praefurnium**" și era alimentat cu lemne sau cărbuni din exterior de către sclavi. Încăperile de locuit rămăneau astfel curate și fără fum. Fumul încins era condus pe sub podea, printr-un spațiu numit "**hypocaustum**" , spațiu rezultat prin ridicarea pardoselei pe stâlpișori de cărămidă sau piatră și evacuat prin coșuri amplasate la colțurile încăperii. Aceste coșuri serveau de asemenea drept corpuri de încălzire. Ele nu conduceau fumul peste acoperiș ci debușau sub streșină. Acest lucru este posibil datorită tirajului redus .

Focul era alimentat de trei ori pe zi și ardea continuu. Se încălzeau în acest fel camerele de zi și camerele de baie.

Apa se încălzea într-un cazan aflat deasupra " praefurnium-ului" și se amesteca la nevoie cu apa rece aflată într –un alt rezervor. Aceste instalații erau prevăzute bineînțele, cu robinete. Pereții acestor încăperi erau izolați cu niște cărămizi speciale , goale pe dinăuntru .

EVUL MEDIU

Evul Mediu european s-a caracterizat printr-un progres mai puțin evident în acest domeniu.

Tot Evul Mediu, cât și perioada modernă, prezintă din punct de vedere al echipării tehnice un mare "pas pe loc " sau chiar un mare regres față de antichitatea romană, pe care o putem lua ca punct de referință .

Unele din cauzele acestei stări de fapt au fost ;

--**dogmele religioase**, care stabilesc în acea perioada reguli stricte de igiena corporală ce nu stimulează de loc progresul în echiparea tehnică a unei clădiri (dispariția termelor publice în Europa datorită Reformei care condamnă nuditatea)

--**distrugerea** suferită de întregul sistem de aducțiune al apei potabile gândit de romani și care a funcționat perfect în perioada imperiului.

--**armata de servitori** existentă în casele bogate, oameni care prin activitatea lor suplinesc lipsa celui mai elementar tip de echipare tehnică. Prin prezența lor, aceștia înlocuiau aproape în totalitate necesarul de minim echipament tehnic, chiar cel ce servea activitățile legate de igiena cea mai intimă.

Astfel, oamenii și nu instalațiile interioare erau cei care rezolvau problemele legate de alimentarea cu apă proaspătă și eventuala încălzire a ei cât și evacuarea apelor uzate. Vasele destinate îmbăierii, oala de noapte, "tigaia " pentru încălzirea așternutului, evantaiile, parfumurile, furculițele pentru scărpinatul sub peruci, au ținut pe loc progresul echipării tehnice în Europa.

RENAȘTEREA ȘI PERIOADA MODERNĂ

Perioada Renașterii aduce cu ea două elemente esențiale ale confortului interior : **lumina naturală și căldura**. Acestea sunt posibile datorită apariției sticlei transparente trasă în suprafețe mai mari și a șemineului cu tot sistemul lui complicat de canale și coșuri de fum. Apariția sticlei trase în suprafețe relativ mari, duce la o mai bună luminare și aerisire a spațiilor interioare, astfel încăperile pot oferi un altfel de confort, schimbându –se tipurile de activități și viața oamenilor în general. Acum apare șemineul în încăperile clădirilor senioriale, care prin arhitectura lor de interior specifică, ofereau un plus de prestigiu proprietarului, în ciuda eficienței termice reduse.

SEC. XIX –INCEPUTUL SEC. XX

În anii 1800 nu exista apă curentă nicăieri.

Negustorii de apă (sacagii), puteau să aducă la domiciliu la cerere si recipiente pentru baie și apă caldă. Acest sistem purta denumirea de " baie la domiciliu" și a rezolvat un timp problemele de igienă ale orașenilor.

În 1812, în timpul lui Napoleon, este prezentat primul plan de distribuție al apei la Paris.

Locuința burgheză din acești ani, (sec XIX)dădea importanta mare fatadei dar era lipsită de confort în zona serviciilor. Cabinetele de toaletă erau poziționate în curtea din spate. Arhitecții nu consideră bucătăria un spațiu căruia să i se dea atenție. Ea este așezată la extremitatea apartamentului, ca un loc plin de fum, urât mirositor, cu cuptoare care încing atmosfera. Este un loc destinat servitorilor, nefrecventat de stăpâni.

Apa a fost instalată încetul cu încetul în imobile, astfel că, în 1838 la Paris se găseau 2224 de băi fixe și 1013 , băi la domiciliu , adică mobile.

La sfârșitul sec. XIX apar teoriile lui Pasteur referitoare la igienă. Astfel este evidențiată importanța apei. Spălatul mâinilor devine obligatoriu .

În 1865 este introdusă apa pe malul drept al Senei și, mai târziu, pe cel stâng. A existat în această perioadă un dispreț al burgheziei pentru spațiile ce emană mirosuri. Cu toate că în Anglia apare în 1855 o legislație care prevede obligativitatea folosirii sistemului "tout – a – l'égout ", adică vase de WC prevăzute cu apa curentă care permitea evacuarea dejectiilor în canalizare , în Franța , acest sistem este considerat că abuziv consumator de apă și o pierdere pentru agricultură (deoarece dejectiile erau folosite ca îngrășământ) . Acest sistem a fost introdus în Paris mult mai târziu .

SECOLUL XX

În anul 1900 se făceau săli luxoase de baie, ornamentate din abundență cu obiecte sanitare complicate cu multiple garnituri .

Cu timpul, confortul se democratizează și modelele devin standardizate.

Revoluția industrială a adus cu sine, pe lângă un salt spectaculos sub raport tehnologic și schimbări fundamentale privind producția și locuirea.

Dezvoltarea extensivă a orașelor, creșterile mari ale concentrărilor umane, duc la necesitatea apariției noilor concepții urbanistice.

Dacă ne referim la echiparea tehnică a unei localități, observăm că ea trebuie să se conformeze noilor exigențe ale igienei aglomerărilor respective. Aceste noi condiții, impulsionează dezvoltarea domeniului tehnicilor edilitare și, implicit, a instalațiilor interioare ale clădirilor.

Astfel apar și se dezvoltă instalațiile de apă și canalizare interioară, apare utilizarea pe scară largă a gazului metan , atât pentru încălzit cât și pentru iluminatul interior și exterior (public). De amintit că România a fost printre primele țări care l-au utilizat pentru iluminatul public .

ELEMENTE DE ARHITECTURA - note de curs curs 3

Evoluția așezărilor , a materialelor de construcții și structurilor de rezistență , a concepției spațiale a programelor de arhitectură și a plasticii arhitecturale în perioada Antichității

▲ EVOLUȚIA AȘEZĂRILOR

Mesopotamia

Pentru Mesopotamia **este caracteristică organizarea politică în formula "cetăților - state"**.

Orașul este sediul puterii politice, el domină o zonă agricolă mai mult sau mai puțin întinsă, identificându-se cu statul (Assur, Ninive, Babilon).

Interesantă este organizarea acestor cetăți pe zone . Cea mai importantă este zona palatului , aflată pe o platformă ridicată în spațiul central al cetății (**citadela**) . Aici se afla reședința conducătorului cu toată administrația cât și templele .

Cartierele rezidențiale « se află grupate în jurul acestui ansamblu . Cetățile sunt înconjurate de ziduri puternice , fortificate .

Egipt

Caracteristic așezărilor egiptene este faptul că au un anumit scop: administrativ, religios, centru economic sau colonii lagăr al muncitorilor care lucrau pe diferite mari șantiere, nomele (capitale ale districtelor teritoriale)

Orașele nu erau fortificate (nu aveau ziduri de apărare) și țesutul urban era foarte "afânat" ;

locuințele aveau grădini. Zidurile de apărare înconjoară totuși marile sanctuare, palatele și locuințele demnitarilor pentru a fi păzite de eventualele revolte populare.

Egiptenii au construit orașe conform unor principii urbanistice - trama stradală rectangulară, artere majore, împărțire pe cartiere.

Grecia

Comunități umane, legate prin interese comune, alcătuiau o structură politică (microstate numite POLIS) - zone mai mult sau mai puțin întinse locuite, în forme izolate. O așezare care concentrează funcțiile

esențiale ce definesc însuși grupul uman (sediul politic administrativ, cultural și religios) - a căpătat denumirea de polis.

Orașul la greci este definit de prezența a **două centre de interes: ACROPOLA și AGORA**. Acropola, orașul de sus, era teritoriu sfânt și locul de păstrare al tezaurului cetății; aici erau grupate templele și altarele orașului. Agora, centrul vieții publice, avea rol politico-administrativ și comercial și se găsea în 'orașul de jos' sau în apropierea portului.

Roma Antica

Romanii au atins un nivel de excepție în știința construcției orașelor. Putem vorbi de o adevărată știință a urbanismului. Ei nu au apărut pe un teren gol, ci au pornit de la un nivel de cunoștințe validate de practică. Ei au avut exemplul coloniilor grecești de pe teritoriul italic, devenite așezări romane și exemplul etrusc.

Foarte important element în structura orașelor este **FORUL**. **Așezarea era organizată în funcție de acest unic pol important**. Funcția lui este în primul rând oficială și de reprezentare și apoi cea religioasă (absentă sau subordonată celor publice în agorile grecești). În jurul spațiului central se grupează instituțiile publice cele mai importante: templul principal al așezării, bazilica, construcții dedicate vieții politice - curia (adunarea senatului), construcții administrative, biblioteci. Aici se aflau și numeroase monumente ridicate în memoria unor acțiuni militare victorioase sau pentru glorificarea unor personalități, statui, arcuri de triumf, tribune pentru oratori, columne.

Romanii au emis niște legi și prescripții urbanistice ("*lex de augenda*" în perioada republicană și mai târziu "*Lex Julia Municipales*" în perioada imperială), după care s-au ghidat. L-au aplicat în construcția de noi așezări urbane în teritoriile cucerite (așezări militare, temporare sau stabile - CASTRE sau noi orașe - COLONII).

▲ EVOLUȚIA MATERIALELOR DE CONSTRUCȚIE ȘI A STRUCTURILOR DE REZISTENȚĂ

La început, pentru a construi, oamenii s-au servit de materialele de construcție existente în natură: piatra, lemnul, lutul. Firește, și acestea presupuneau o anumită prelucrare. Primele structuri mai durabile și mai importante pentru momentul respectiv s-au realizat din piatră în sistem „trilitic”, adică trei pietre, două reazeme verticale și unul orizontal. Acest sistem a fost utilizat de civilizațiile care puteau dispune de blocuri mari de piatră.

În zilele noastre acest sistem este cunoscut ca structură pe cadre.

Cu vremea, cărămida a fost cea care a oferit materia primă pentru cele mai multe edificii. Primii care au creat un material artificial au fost romanii, atunci când au descoperit cimentul.

Mesopotamia

În Mesopotamia piatra de dimensiuni mari nu se găsea din abundență. Constructorii acelor vremuri **au folosit cărămida, făcută din lutul provenit din revărsările Tigrului și Eufratului**. Știința lor de a prelucra lutul a extins folosirea acestuia nu numai la construcții (vezi tăblițele de lut folosite ca suport pentru scriere). În Mesopotamia s-a folosit la început cărămida nearsă, apoi arsă și glazurată, utilizată mai ales pentru decorarea construcțiilor. Se foloseau totuși și pietre de mici dimensiuni.

Importantă este apariția **zidăriei portante- ziduri care aparțin structurii și susțin planșeele orizontale, bolțile sau cupolele, la care se adaugă zidurile de compartimentare care nu au un rol portant. Aceste bolți și cupole utilizate pentru acoperirea spațiilor cu ajutorul cărămizilor au caracterizat aceste construcții și au format structurile denumite „orientale”**.

Egipt

Se foloseau materiale modeste - lutul, trestia, papirusul, trunchiul de palmier - pentru locuințe și piatră pentru morminte și temple. Deci **foloseau materiale rezistente pentru viața veșnică (după moarte) și materiale perisabile pentru viața de pe pământ (locuințe)**.

Cunoșteau geometria și stăpâneau știința tăierii și fasonării pietrei (stereotomia).

Cărămida a fost folosită la ziduri, arce și bolți de mici dimensiuni, pentru coridoarele și galeriile din interiorul mormintelor (piramide, mastabele).

La structurile din piatră se folosește sistemul "trilitic": colane sau pile de zidărie susțin arhitrave de piatră (grinzi orizontale), peste care sunt așezate elementele de închidere a spațiului (dale juxtapuse).

În Egipt, blocuri uriașe de piatră au fost aduse de la mare distanță pentru a se construi celebrele piramide.

Grecia

Grecii au construit cu lemn și cărămidă, piatră și marmură. În perioada arhaică s-a făcut trecerea de la construcțiile de cărămidă crudă și lemn la construcțiile din piatră, în special din marmura care au devenit emblematice pentru lumea greacă. Constructorii au folosit aceste materiale conform unor tehnici cunoscute: zidărie din blocuri prismatice de piatră, ca în Egipt sau Creta, grinzi de lemn sau piatră, rezemate pe aceste ziduri și în special, sistemul trilitic de tradiție megalitică: arhitrave rezemate pe coloane.

Caracteristice pentru arhitectura greacă sunt ordinele. Ordinul reprezintă un întreg ansamblu constructiv și decorativ care "înnobilează" sistemul simplu și rudimentar trilitic.

Fiecare ordin are caracteristicile lui (proportii, decorații, detalii constructive) și de aceea există în Grecia antică trei ordine - doric (simplu și robust), ionic (mai zvelt, capitelul cu volute) corintic, (cel mai elegant, capitel cu frunze de acant).

Un element specific construcțiilor grecești este frontonul. El a apărut din necesitatea de a închide lateral fațada triunghiulară rezultată din sistemul constructiv al învelitorii (grinzile, căpriorii, țiglele).

Grecia a utilizat cu preponderență coloanele cu frontoane și arhitravă, dispunând din abundență, de piatra de mari dimensiuni. Ei nu au utilizat de loc sistemele constructive orientale.

Roma Antica

Roma a avut posibilitatea să folosească toate materialele existente în imperiu. Vocația de constructori a romanilor a fost ușurată de buna organizare administrativă dar și de accesul nelimitat la oferta de materiale diverse de pe teritoriul întregului imperiu. După cum am mai amintit, ei sunt **inventatorii unui nou material de construcții numit "beton roman" (conglomerat de fragmente de piatră, înecate într-un liant un ciment pe baza de pietre vulcanice se pare).**

Folosesc piatra neprelucrată "*opus incutum*" și piatra prelucrată "*opus quadratum*".

Betonul roman putea fi turnat în cofraje **și se obțineau diferite forme de zidărie. Ele erau placate ulterior cu piatră sau marmură.**

Foloseau coloana (preluată de la greci), pila (un fragment de zidărie, legat de următorul prin arcadă).

Pentru acoperire, planșee ferme din lemn, la construcțiile de mici dimensiuni și bolți pentru deschiderile mari ale clădirilor reprezentative.

Sunt primii care folosesc bolta din beton, obținută prin turnarea în cofraje, alături de bolțile de piatră. Cu ocazia aceasta au posibilități foarte mari de diversificare a formelor.

Romanii, care s-au raportat mereu la civilizația greacă, au folosit sistemele constructive grecești. De asemenea sub influența orientului, ei au construit în aceeași măsură cu ajutorul arcelor, a bolților și a cupolelor. Odată cu apariția cimentului preparat de romani putem vorbi despre un anumit tip de structuri monolite. În acest fel a fost posibilă construirea în secolul I d.c. a templului Panteon cu o cupolă de 42 m, realizată în acest sistem.

2. EVOLUTIA PROGRAMELOR DE ARHITECTURĂ

Indiferent de epoca istorică, orice spațiu s-a construit în urma unei necesități anume. Fie că a fost vorba de locuințe, edificii publice sau spații destinate unui cult religios, realizarea lor s-a concretizat în urma unei **comenzi sociale**.

Deci toate aceste cerințe constructive au necesitat încadrarea lor într-un sistem denumit **program de arhitectură. Un program de arhitectura cuprinde clădiri cu caracteristici anume ce definesc un spațiu cu o anumită funcțiune distinctă.**

Mesopotamia

Reflectând puterea despotică **a suveranilor și rolul religiei în stat, programele conducătoare ale arhitecturii mesopotamiene vor fi cetatea, palatul și templul.**

Palatul găzduiește pe rege, care este conducător unic al întregii vieți politice, proprietar al tuturor bunurilor materiale, reprezentant al divinității și sef suprem al cultului. Palatul este concomitent reședință, centru unic al vieții politice și al administrației, templu și cetate concepută a fi de necucerit.

Locuința reflectă foarte mari diferențe în condiția socială

Locuințele erau grupate într-un țesut urban continuu, având adesea pereți laterali comuni (mare economie de spațiu în incintele fortificate ale așezărilor urbane).

Lipsesc programele cu caracter public datorită inexistenței oricărei forme de viață civică.

Templul

Templul cu o curte interioară (publicul are acces numai în curtea interioară)

Templul **ZIGURAT**- construcția religioasă caracteristică Mesopotamiei (2000 î.H.)

- o suprapunere de 3 - 7 trepte, platforme în formă de trunchi de piramidă;
Pe ultima terasă se afla o încăpere - capelă dedicată divinității

Egipt

Arhitectura funerară este programul de arhitectură ce caracterizează Egiptul

Arhitectura funerară, tipuri de morminte :

Mormintă tip **MASTABA** - camera mortuară se află în pământ, deasupra ei un masiv prismatic de zidărie ce conține încăperi pentru ofrande și pentru statuia defunctului, încăperi de cult (anul 3000 î. H.).

PIRAMIDA ÎN TREPTE (perioada regatului vechi 2800 - 2200, piramida de la SAQQARA) - mai multe trunchiuri de piramidă suprapuse.

PIRAMIDA GEOMETRICĂ (PERFECTĂ), unele de foarte mari dimensiuni, ca cele din complexul funerar GIZEH - în perioada regatului vechi (CHEOPS, CHEFREN, MIKERINOS).

Morminte **RUPESTRE (sau HIPOGEE) și SEMIHIPOGEE** (majoritatea din Valea Regilor). În perioada regatului mediu dispar piramidele de mari dimensiuni (se mai construiesc unele de mici dimensiuni) și apar aceste morminte

Ele sunt săpate în stâncă (rupestre) sau au o zonă construită la suprafață și alta subterană (semihipogee).

Templele - însoțeau inițial mormintele (piramidele) și erau destinate faraonului defunct. Ele scoteau în evidență caracterul divin al faraonului.

Începând din perioada regatului mediu, planul unui templu egiptean cuprindea următoarele: un zid puternic ce-l înconjură, o poartă monumentală cu piloni ce o străjuiau, o curte interioară publică, o sală acoperită (sala hipostilă) unde "apărea" zeul, zona sacră (un sanctuar - lăcaș al zeului - în jurul căruia existau spații anexe pentru preoți - biblioteci, scriptorium, unde se copiază papirusuri, încăperi de locuit pentru preoți templului, ateliere, magazine).

Palatul - sediul faraonului, fortificat

Locuința - era construită din materiale perisabile (vegetale și lut);

Ea reprezintă un adăpost pentru o ședere temporară, scurtă, pe pământ, comparativ cu viața veșnică.

Lucrări edilitare reflectă o activitate bogată legată de agricultură și de nevoia de deplasare. canale de irigații, indiguiri, apeducte, poduri.

Grecia

Structura social - politică a Greciei a creat premisele apariției unor tipuri de programe necunoscute civilizațiilor anterioare, și anume, cele legate de desfășurarea diferitelor manifestări ale vieții civice. Mesopotamia și Egiptul, având un sistem despotice, nu au cunoscut o reală viață civică.

Locuința - exprimă modul de viață al grecilor: simplă, înghesuită, cu curți interioare, cu zone speciale acordate bărbaților (care aveau dreptul să participe la viața publică) și altele femeilor, care se ocupau doar de gospodărie. Locuința greacă nu reflectă rangul social sau starea materială a proprietarului ei. Ele se deosebesc numai printr-o oarecare diferență în dimensiuni (suprafață mai mare).

Palatul - este dezvoltarea unor case cu peristyl (galerie interioară sau exterioară formată dintr-un șir de coloane) și include uneori și clădiri administrative.

Templul - este programul reprezentativ al arhitecturii grecești care canaliza în bună parte eforturile constructive ale comunităților.

- el era conceput ca o locuință simbolică a zeului.

- aici se aflau statuia zeului și încăperi cu destinații speciale (ex. tezaurul).

Teatrul - Este o creație a civilizației grecești. Se compune din trei zone: spațiul destinat spectatorilor (theatron), alcătuit dintr-un sistem de gradene de piatră așezate pe panta naturală a terenului, spațiul de joc (orchestra și scena) - o platformă circulară sau trapezoidală pentru evoluția corului și a interpreților principali și un spațiu cu caracter utilitar (depozite pentru decoruri, cabine actori).

Teatrul special pentru spectacole muzicale, de obicei acoperit, purta denumirea de *odeon*.

Construcții cu funcțiune politico-administrativă (*Agora (piața publică) arhivele, -stoa (spațiu acoperit limitat către agora prin coloane, ca un portic destinat promenadei, contactelor și discuțiilor între cetățeni).*

Construcții pentru învățământ și educație fizică

- *Gymnasiul* - loc de întâlnire pentru discuție și studiu. Încăperile erau organizate în jurul unei ample curți cu peristyl.

-*Palestra* - spațiu închis pentru exerciții fizice, era în general asociat cu gimnasiul. Cuprindea și băi, spații de odihnă și era amplasată lângă ape, în afara orașelor sau în cadrul sanctuarelor, fiind legată de serbări.

-*Stadionul* - pentru itrecerile atletice (și el amplasat câteodată în cadrul sanctuarelor).

Arhitectura funerara

Mausoleul apare în lumea Orientului - coloniile din Asia Mica (Mausoleul din Halicarnas).

Edificii votive – grup de altare monumentale (Altarul din Pergamon).

Morminte subterane, hypogee – în Alexandria, sudul Italiei, Cipru, Palestina

Morminte rupestre – în Petra, Iordania.

Alte programe:

Biblioteci, băi publice, hanuri, depozite de mărfuri, arsenale, monumente cu caracter comemorativ, fântâni decorative, parcuri amenajate.

Civilizația greacă este prima civilizație care a creat o mare gamă de programe de arhitectura noi, cerute de o comandă socială dată de o societate avansată.

Roma Antica

Arhitectura romană se caracterizează printr-o varietate foarte mare de construcții, impusă de cerințele multiple ale vieții publice, amfiteatre, temple, terme, columne, trofee, arcuri de triumf, poduri, apeducte, etc.

Ei apelează la noi elemente constructive ca bolta, bolta în cruce și cupola. Aceasta le permite cea mai mare deschidere interioară, fără sprijin central. Romanii descoperă rețeta rămasă în mare parte secretă a unui beton care le permite structuri foarte solide cu deschideri foarte mari.

În locul templului, care predomină arhitectura greacă, romanii pun palatul și arhitectura de utilitate publică (lucru deja făcut în perioada elenistică).

Apare o varietate foarte mare de construcții impuse de cerințele multiple ale vieții publice și de stat.

Forumul

-piața principală a orașului; un ansamblu urbanistic, de formă dreptunghiulară, cu o colonadă și cu diferite clădiri publice: temple, basilici, biblioteci, etc.

Basilica

-servea ca tribunal; contacte sociale; tranzacții comerciale;

-a fost concepută în sec. II î.H. compusă dintr-o navă centrală și mai multe laterale, despărțite între ele prin coloane. Pe latura mică o absidă (locul de judecată).

Arenele (amfiteatru)

-arenele unde se desfășurau luptele de gladiatori, concursurile sportive, etc.

Templul

-asemănătoare cu cele etrusce și grecești;

-pe plan circular: tolo; templul PANTEON destinat tuturor zeilor, exprima prin aceasta unitatea Imperiului.

Construcție cilindrică cu o cupolă de aproximativ 43 m, construit în secolul al II-lea d.H. H.

Termele

-un complex de construcții cu funcțiuni multiple. Sunt de fapt băi publice care însumau și săli de sport, vestiare, biblioteci, locuri de plimbare, hipodrom, etc.

-au o capacitate foarte mare, puteau adăposti 3000 de persoane (de exemplu termele lui Caracalla construite în sec. III d.H.)

Columne, trofee, arcuri

-monumente înălțate pentru glorificarea puterii militare a Romei, a generalilor victorioși și a împăratului;

Locuința

În general, locuințele romane erau de tip "*domus*", cu o curte interioară denumită "*atrium*" (influența locuințelor etrusce) și cu peristil (influența elenistică).

Având în vedere numărul foarte mare de locuitori (1.000.000) ai Romei, aici s-au construit locuințe comune, cu mai multe etaje, în zonele marginale ale orașului. Ele se numeau "*insulae*" și nu erau prevăzute cu apă curentă și canalizare.

Palatele erau construcții reprezentative, foarte luxoase (domus Durea a lui Nero).

2. EVOLUTIA PLASTICII ARHITECTURALE

Mesopotamia

Se observă un aspect general de masivitate, caracter închis, discrepanță a dimensiunilor între programele curente și cele reprezentative.

Masivitatea zidurilor era "atenuată" de rezălituri (decroșuri), nișe, de asemenea, de șirul de creneluri cu rol de apărare și de portalurile monumentale care creează accente pe fațadă.

Palatele și templele beneficiau de o decorație de mare prețiozitate : bazorelieuri în bazalt sau alabastru, porțile palatelor erau flancate de tauri androcefali, iar interioarele erau decorate cu frize cu caracter narativ.

Apar decorații făcute din cărămidă smălțuită în culori diferite ("friza arcașilor la palatul din Suza).

Egipt

În general, în arhitectura Egiptului, **spațiul nu este închinat omului ci legilor sacerdotale și matematice.**

De aici lipsa "scării umane", monumentalitatea, dimensiunile gigantice, masivitatea.

Făcând dovada unui conservatorism ieșit din comun, rămânând expresia unei civilizații cu caracter închis, arhitectura egipteană își menține aproape neschimbate formele ei de manifestare în epoca în care în bazinul mediteranean se nasc, înfloresc și dispar marile civilizații ale lumii antice clasice : greacă, elenistică și romană.

Au fost utilizate pentru decorații: sculptura în piatră (bazorelieu sau statui), fresca, stucatura pictată, cornișe profilate, capitelluri.

Decorația este subordonată unei anumite simbolistici magico-religioase, unor canoane impuse.

Arta se dezvoltă în strânsă legătură cu religia. Cultul morților este elementul de bază al religiei egiptene. Acest lucru a dus la dezvoltarea unei arte cu caracter religios, funerar și în special, a unei arhitecturi funerare, care avea ca scop potrivit cerințelor cultului să preamărească pe faraoni, socotiți zei. De aici, gigantul, masivitatea, rigiditatea și imobilismul. Religia a impus reguli, canoane stricte, care au dat artei și arhitecturii egiptene un aspect caracteristic, pe parcursul a patru milenii de existență.

Canoanele impuneau, de exemplu:

- dimensiunile personajelor erau reprezentate ȳ funcție de rangul social;
- reprezentarea frontală: capul și picioarele din profil, iar umerii și pieptul din față;
- În sculptură, personajele erau așezate în poziții frontale și în poziții impuse (în funcție de rangul social);
- statuile erau pictate în culori vii;
- fiecare culoare avea o semnificație anume, etc.
- În reprezentarea zeilor, faraonilor și a aristocrației, exigențele și constrângerile religioase erau însă mai mari. În reprezentarea oamenilor simpli, creația artistică era mai liberă, iar apropierea de realitate mai evidentă. De aceea, în arta egipteană se deosebesc două cercuri tematice :
 - un cerc tematic hieratic și sacerdotal (zei, faraoni, aristocrați);
 - un cerc tematic realist și popular (oameni simpli).

Grecia

Grecii păstrează un echilibru între orizontală și verticală, iar spațiile sunt concepute prin raportarea lor la scara umană (se evită monumentalitatea). Constructorii greci au un deosebit simț al măsurii. Sunt preocupați, în mod special, de expresivitatea spațiului exterior, în detrimentul celui interior.

Construcțiile lor sunt gândite de așa manieră încât se armonizează și se adaptează la configurația terenului. Ei folosesc avantajele reliefului (vezi amfiteatrele construite pe panta naturală a terenului). Arhitectura greacă a creat o sinteză complexă între formele construite și artele plastice. Ea folosește sculptura, fresca, culoarea (albastrul, roșul viu și aurul) pentru a se pune în valoare. Astfel, deși în secolele VII-VI îH elementele structurale din lemn erau placate cu ceramică pentru a fi protejate, atunci când se trece la construcțiile din piatră se preiau modelele de la plăcile de ceramică și se reproduc doar cu rol decorativ.

Roma Antică

În decorații îmbină armonios arhitectura cu sculptura și pictura. Se ajunge la o mare măiestrie, având în vedere experiența greco - elenică.

Folosesc cu precădere ordinul corintic și sunt cei care pun bazele ordinului compozit (o combinație între corintic și ionic).

Construcțiile lor au fost gândite ca elemente constitutive ale orașului, în funcție de relația lor cu ansamblul urbanistic.

Spre deosebire de greci ei construiesc monumental, pentru a sublinia puterea și măreția imperiului, pentru a sugera forță și stabilitate. Si sunt preocupați în mod special de decorarea interioarelor.

ELEMENTE DE ARHITECTURA - note de curs

curs 4

Evoluția așezărilor, a materialelor de construcții și structurilor de rezistență, a concepției spațiale a programelor de arhitectură și a plasticii arhitecturale în perioada Evului Mediu

1. SCURT ISTORIC

Creștinismul pătrunde în Imperiul Roman începând din sec. I d.H. Constantin cel Mare, prin edictul din 313 d.H., acordă deplină libertate de cult creștinismului. Păgânismul și noua religie coexistă o perioadă.

Prin edictul din 392, Theodosius I a suprimat oficial toate cultele păgâne în favoarea creștinismului. Din ordinul lui sunt distruse multe monumente ale artei păgâne.

↳ Bizant

După căderea Imperiului Roman de Apus (476), împărații bizantini rămân singurii succesori legitimi. În Italia se constituie regatul ostrogot al lui Theodoric (493), în timp ce în Imperiul de Răsărit au loc repetate răscoale populare, iar slavii ajung până sub zidurile Constantinopolului (517).

Imperiul Bizantin și-a creat o monarhie absolută și o administrație puternic centralizată și a devenit pentru o perioadă singurul stat civilizat din Europa Evului Mediu timpuriu.

↳ Preromantic sec. V – X

După căderea Imperiului Roman de Apus (476 d.H.) nu s-au putut forma în această parte a Europei, o cultură și o artă cu caracter bine definit, o lungă perioadă de timp.

Prin prăbușirea imperiului, unitatea economică și administrativă a fost înlocuită cu sistemul comunităților închise, izolate. Diminuarea până aproape de dispariție a schimburilor comerciale, urmată de distrugerea rețelelor de drumuri, a generat declinul orașelor și ruralizarea întregii societăți.

Această perioadă de început a Evului Mediu, sec. V - X, este denumită de istoricii de artă "*preromantică*". Ea a avut un rol de tranziție și a stabilit o punte între două civilizații și două stiluri esențial diferite: antichitatea clasică mediteraneană și evul mediu romanic și gotic al Europei Occidentale.

↳ Romanic sec. XI – XII

În perioada feudalismului dezvoltat, perioadă în care relațiile de producție feudale ating cel mai înalt stadiu de dezvoltare (sec. XI - XV) se deosebesc două etape de înflorire artistică: epoca stilului romanic (sec. XI - XII) și epoca stilului gotic (sec. XII - XV).

Premizele istorice ale momentului sunt următoarele:

Nu mai exista o putere centrală, iar nucleul economic principal este feuda. Regii sunt la rândul lor mari feudali, dar de multe ori autoritatea lor este mai mult simbolică, limitându-se în fapt la propria feudă.

Ordinele religioase devin foarte puternice prin rețeaua de mănăstiri. Ele concentrează în mâinile lor tot ce era viață și manifestare culturală în această vreme.

Un element favorizant schimburilor de informații și comunicărilor în general este pelerinajul.

Pelerinii se deplasează în număr foarte mare către locurile sfinte, făcătoare de minuni, traversând zone izolate. Ei duc de aici colo informații în toate domeniile, fac cunoscute obiceiuri, favorizează dezvoltarea, progresul. Ei traversează Mediterana, făcând legătura cu marea civilizație bizantină, înfloritoare în acel moment.

↳ Gotic sec. XII-XV

Începând din secolul XII, statele feudale din apusul Europei intră într-o relativă stabilitate politică. Economia lor se dezvoltă și odată cu ea și meșteșugurile și comerțul. La aceasta situație au contribuit, în bună măsură, legăturile comerciale cu Orientul, devenite active, ca urmare a cruciadelor.

În Franța, Italia, în regiunea Rinului, în Anglia, Germania, etc. se dezvoltă orașele. Ele reușesc treptat să iasă de sub dependența seniorilor feudali, ajungând chiar și orașe state sau republici orașenești. Apar breslele meșteșugarilor, iar în secolele XII – XIII și XIV iau ființă o seamă de universități: Palermo, Bologna, Parma, Paris, Oxford, Praga, etc.

Un proces specific perioadei gotice a fost cel de unificare parțială și treptată a feudelor în autorități teritoriale mai ample, de tip statal. De asemenea, papalitatea deține o putere suprastatală, prin organizarea ierarhică în teritoriu a clerului mirean și prin rețeaua ordinelor monastice.

✧ Renasterea sec XV-XVII

Asistăm în secolele XIII – XIV la apariția primelor tipuri de relații capitaliste. Se anunță astfel declinul feudalismului. Burghezia (în formare) și masele populare, sprijină regalitatea și reușesc să frâneze puterea nobilimii. Se consolidează monarhia absolută, apare o evidentă preocupare pentru om, o orientare spre o viață reală, ca expresie a luptei împotriva vechilor concepții teologice medievale.

Rezultatul acestui nou mod de a “gândi” despre om și natură se oglindește în artă în noul “curent” care apare: **RENAȘTEREA**. Este o “naștere din nou” a ceea ce fusese cândva idealul antichității greco-romane: cunoașterea omului, fizic și moral, înfățișarea lui, nu într-un mediu abstract, în afara de timp și spațiu, ci în mediul înconjurător, normal, cu toate detaliile lui infinit variate.

Leagănul Renașterii este ITALIA. Renașterea începe în Florența (sec. XIII – XIV). Ideile generoase ale Renașterii au produs două “stiluri” – barocul și clasicismul – cu modalități diferite de exprimare artistică, dar care au avut ca sursă comună strălucitoarea antichitate greco – romană.

✧ Barocul sec XVII -XVIII

Este considerată o perioadă ce se desprinde din arta Renasterii tarzii .

Arta barocă a fost susținută de contrareformă, care urmărea să mențină dependența maselor de religia catolică.

El se răspândește în întreaga Europa și ulterior în America Centrală și în America de Sud și chiar în Asia (Filipine), evoluând și luând aspectul unor variante locale, până în secolul XVIII.

El are la bază trăsăturile Renașterii târzii (Michelangelo este unul dintre principalii precursori). Deși păstrează unele din elementele formale ale Renașterii se diferențiază prin înclinația spre fastuos, grandios, opulent și chiar colosal.

✧ Clasicism sec XVII- XVIII

Marile ansambluri de palate (ex. Versailles, cu grădinile sale geometrice), fațada de este a Palatului Luvru, teatrul Odeon, Pantheonul sunt modele ale acestui stil devenit predominant.

În secolul al XVII-lea se naște clasicismul francez ca reacție împotriva barocului italian. Este o opțiune pentru o arhitectură clară, echilibrată, monumentală, care protesta împotriva fărâmițării plastice și bogăției ornamentale a barocului. Dar, tot francezii sunt cei care cultivă luxul, risipa aristocrației, frivolitatea stilului rococo rafinat și decadent.

2.EVOLUTIA ASEZARILOR

✧ Bizant

La început folosesc o legislație urbană, preluată de la romani și adaptată societății bizantine (reglementări privind dreptul de vecinătate, alinieri, înălțimi).

Ulterior proiectarea urbană a dispărut.

În funcție de rolul lor, așezările urbane pot fi împărțite în următoarele categorii:

- ✧ *orașul capitală*, centrul politico-administrativ și religios al întregului imperiu,
- ✧ *centre administrative* a limitelor imperiului sau în zone vulnerabile pentru exercitarea autorității centrale.

Una dintre caracteristicile orașelor bizantine consta în **existența unui nucleu central alcătuit din gruparea palat - biserică (reflectare a dualității puterii)**. Teritoriul orașului bizantin era structurat în cartiere, având fiecare un centru propriu, care grupa în jurul bisericii parohiale, acele dotări de interes local: școala, baia publică, hanul, prăvălii, etc.

▲ Evul Mediu timpuriu

În Evul Mediu timpuriu **a dominat locuirea rurală**, în sate izolate, uneori întărite cu valuri de pământ, palisade sau ziduri.

“Orașele” erau de fapt niște incinte întărite, cu clădiri modeste din materiale precare, adesea din resturi romane, ruine ale unor edificii romane abandonate sau transformate, și ca unice clădiri reprezentative, biserica episcopală, locuința episcopului și a comitelui.

Aceste așezări nu aveau nici o funcție administrativă sau economică.

perioada Romanica

La sfârșitul secolului al X-lea, redresarea economică și relativa stabilizare politică, favorizează dezvoltarea meșteșugurilor și a comerțului. Aceste activități s-au concentrat treptat în **aglomerări specializate (burguri), germeni ai viitoarelor orașe**. Ele dominau teritoriul rural înconjurător, care reprezenta sursa de hrană și erau independente sau subordonate regalității, unor mari seniori sau unei mănăstiri.

Aceste “orașe medievale” erau centre economice de producție meșteșugărească și schimburi comerciale (spre deosebire de cel antic - centru administrativ al unui teritoriu, sau de cel prefeudal - sediul comițial și episcopal).

perioada Gotica

Orașele perioadei gotice sunt o continuare în același spațiu a așezărilor anterioare.

Avem de-a face, în mare măsură, cu schimbarea mentalității locuitorilor, în ceea ce privește locuirea (ca grad de confort) și o creștere a pretențiilor cu privire la imaginea cadrului urban.

Creșterea demografică duce la o extindere a orașelor, la o supraetajare a locuințelor și apariția a noi ziduri fortificate pentru a cuprinde noile dimensiuni ale așezărilor.

De semnalat apariția pieței civile (zona primăriei) și a pieței religioase (zona bisericii), ca doi poli importanți ai țesutului urban.

Renasterea

În cadrul orașelor se poate observa o mai vizibilă **preocupare pentru spațiul urban, prin apariția unor planuri urbanistice de amenajare a diferitelor localități** (organizarea de piețe, accese către clădiri importante, alinieri ale fațadelor, prospecte de străzi, tec.).

Scade, însă, confortul în cadrul locuirii, datorită înmulțirii, în general, a populației urbane.

3.EVOLUTIA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII SI STRUCTURILOR DE REZISTENTA

perioada Bizantina

Foarte diferite pe întinderea întregului imperiu:

Zidurile, în general, erau realizate dintr-un material de umplutură (**spărturi mari de piatră legate cu mortar de foarte bună calitate, obținut din calcinarea marmorei**), între două paramente de piatră, cărămida sau cărămida alternată cu piatră, care pe timpul execuției aveau rolul de cofraj.

Principiul structural fundamental aplicat în arhitectura bizantină este cel al acoperirii cu sisteme de bolți și cupole ale căror împingeri difuze sunt transmise spre fundații, prin intermediul masei zidurilor și a unor elemente de sprijin izolate - stâlpi sau coloane.

În structură regăsim tipurile principale de arcade, bolți și cupole, ca și derivatele acestora (bolți încrucișate cu muchii) sprijinite pe pile de zidărie sau coloane.

Problema dificilă a acoperirii unei suprafețe pătrate sau poligonale cu o cupolă a fost rezolvată prin introducerea PANDANTIVILOR și a TROMPELOR. Practicile constructorilor antici au fost reevaluate datorită unor schimbări în materiale și în tehnologia execuției.

Preromanic

Deoarece comunicațiile interregionale erau minime (lipsa drumurilor și a mijloacelor de transport), **materialele utilizate în construcții au fost cele proprii fiecărei regiuni**: lemnul în zonele nordice și centrale ale Europei, piatra brută sau prelucrată rudimentar, cărămida și adeseori materiale provenite din ruinele antice.

Aceste materiale erau puse în operă de către constructori cu foarte puține cunoștințe tehnice. Ei aveau **vagi reminiscențe ale cunoștințelor romane sau copiau modele existente, fără a le înțelege sensul structural.**

3. *Elemente de sprijin* - -zidul din cărămidă și piatră rudimentar prelucrate;
-pile de zidărie masive sau coloane refolosite din construcțiile romanilor, legate prin arcade greoaie, cu traseu semicircular (piatră sau cărămidă).
4. *Acoperișurile* - șarpante din lemn (perisabile la foc);
- sisteme de bolți numai pentru spații mici (abside de altar) sau capele și baptisterii mai perfecționate în perioada carolingiană (capela de la AACHEN).

Romanic

Tehnicile de execuție a zidăriei au înregistrat un progres însemnat ca urmare a **perfecționării uneltelor de tăiere a pietrei și a sporirii cunoștințelor în domeniul geometriei**. Zidul romanic este masiv, continuu, întărit în numeroase cazuri cu contraforți integrați în țesătura zidăriei, cu goluri foarte puține. Pentru divizarea spațiilor au fost preferate pile de zidărie legate cu arcade și coloane mai fragile pentru deschideri mici (porticele, de exemplu).

Pentru acoperirea spațiilor - constructorii folosesc șarpanta de lemn, bolțile cilindrice simple sau cu arc dublu, cupola sferică după modelul bizantin și bolțile încrucișate, care permit deschideri mai mari.

Romanicul, prezintă în final, clădiri masive, greoaie, cu o volumetrie fărâmițată, în care în general, predomină "orizontalul".

Gotic

În Evul Mediu gotic **se folosesc tot materialele cunoscute: piatra, cărămida și lemnul și tot importanța clădirii este cea care dictează utilizarea lor**. Diferența esențială între arhitectura Romanică și Gotică este cea la nivelul structurii.

Apare un sistem nou constructiv "scheletul de piatră" cu multe avantaje (înălțime, ferestre mari, economie de material), în cadrul bisericilor mai ales.

Piatra a fost folosită mai mult în construcțiile religioase, de apărare și pentru locuințele bogate.

Trecerea de la stilul romanic la cel gotic s-a făcut odată cu inventarea unor noi procedee de construcție, legate de faptul că împingerile mari date de bolțile din ce în ce mai înalte, nu puteau fi preluate de elementele de construcție existente (zidărie portantă).

Noul element folosit este **arcul ogival**. El permite ca împingerile să fie suportate într-o măsură mai mare de arce și transmise zidurilor într-un singur punct, părțile intermediare ale zidurilor, putând fi înlăturate sau permițând acoperirea cu suprafețe vitrate.

O altă noutate tehnică a constituit-o realizarea **arcului butant**, adică a unui arc de sprijin de sine stătător, care transmitea împingerea laterală a bolții, direct contraforturilor.

Datorită acestui nou sistem constructiv, zidurile portante sunt înlocuite printr-un schelet de rezistență, iar spațiile interioare capătă o dezvoltare liberă atât în înălțime, cât și în adâncime, pentru ferestre.

Renastere

Se renunță total la sistemul structural gotic. Coloanele, după modelul antic, preiau prin intermediul arcadelor sau antablamentelor, solicitările sistemului de închidere și acoperire a spațiului.

Arhitectul Filippo Brunelleschi este autorul, la Florența, **unei noi cupole cu o structură specială, specifică renașterii** (Biserica Santa Maria del Fiore). Ea este de mari dimensiuni, alcătuită din sectoare (felii), care sprijină pe un tambur cilindric sau prismatic și care are în vârf o mică turlă numită lanternou pentru lumină naturală.

În cadrul construcțiilor se poate sesiza clar în aspectul lor exterior, structura. **Zidurile au o formă simplă, iar liniile orizontale și verticale ale fațadelor, subliniază scheletul construcției.**

Se folosește tavanul simplu, obținut din reazemul pe grinzi și decorat în sistemul casetat sau bolta în leagăn (semicilindrică).

Reapare frontonul și antablamentul din cauza utilizării coloanelor.

Se folosește mult arcul sprijinit pe coloane și repetat, formând portice și închizând logii.

4. EVOLUTIA PROGRAMELOR DE ARHITECTURA

Bizant

Programe prioritare: **palate imperiale (puține, dar tratate cu somptuozitate) și clădiri de cult**. Un interes scăzut față de programe urbane ca: hanuri, construcții comerciale, băi publice. Unele dintre funcțiunile cu caracter social sau cultural - școli, biblioteci, spitale au fost preluate de mănăstiri (situație frecventă în Evul Mediu).

Locuința

Diferită în funcție de poziția socială. În general prăvălia - atelier situată la parter, cu locuirea și dependențele la nivele superioare. De multe ori, etajele erau scoase în consolă, eventual cu balcoane pentru câștigul de spațiu. Aceeași formă de locuire, dar cu o mare sală acoperită cu bolți sau cupole, cu logii sau portice spre fațadă ilustra un statut social superior.

Palatul

Funcțiunea sa este complexă, având pe lângă locuire, funcția de reprezentare, administrativă și economică.

În cadrul lui s-a exagerat funcția de reprezentare prin crearea de spații speciale destinate protocolului oriental foarte complicat.

Biserica

Se constată o concentrare a interesului către programele destinate practicilor și vieții religioase. Aceste spații au suferit schimbări în funcție de concepțiile și dogmele teologice și de modificările survenite în schimbarea ritualului.

Biserica bizantină (ortodoxă) este "*un alt cer pe pământ*". Ritualul se desfășoară în naos, spațiu despărțit de altar prin iconostasis (catapeteasma), accesul în biserică făcându-se prin zona pronaosului, eventual prevăzut cu un portic.

▲ Preromanic

Locuirea - locuințe ce oglindeau ierarhia socială, de la colibe (semiîngropate sau de suprafață), la fermă (aparținea seniorului și grupa mai multe funcțiuni = locuire, funcțiuni economice și uneori religioase), până la palat, unde sunt amplificate spațiile de reprezentare: sala tronului, sala de primire și adunare și spațiul de cult - capela.

Mănăstirea - a fost organizată conform regulilor ordinilor monahale, care obligau la reclusiune, activități spirituale și economice, îndeplinirea unor îndatoriri față de laici (îngrijirea bolnavilor, găzduirea pelerinilor, hrana săracilor, învățământ teologic).

Biserica - creștinismul occidental, spre deosebire de cel răsăritean, a optat încă din primele sale secole pentru configurația spațială bazilicală, ca fiind în concordanță cu esența ritualului și a ideii despre biserică.

Spațiul de cult a suportat modificări și adaptări, odată cu schimbarea desfășurării ritualului.

▲ Romanic

În această perioadă comanda socială limitează un număr restrâns de programe: **locuințe, castelul, edificiul de cult, primărie, clădiri pentru comerț și meșteșuguri, cât și cetățile cu rol de apărare**.

Locuințele sunt rurale și urbane și diferă în funcție de statutul social al proprietarului. Existau minime preocupări pentru confort și mobilitate, se încălzeau cu vetre mobile, lipsesc dotările elementare de apă și canalizare și nu se utiliza închiderea ferestrelor cu geamuri.

Existau locuințe negustorești sau locuințe fortificate (tip turn - în Italia).

3. **Castelul regal sau feudal**, o reședință fortificată pentru a domina teritoriul feudei. El cuprinde, pe lângă dispozitivele de apărare utilizate și la cetăți, zona de locuire a seniorului și familiei sale, anexe gospodărești și frecvent, spații pentru adăpostirea populației din zona în caz de pericol.
4. **Cetatea sau citadela** cu scop prevalent militar, de control al unui teritoriu, de atac în strategia războiului. Ea adăpostește garnizoana și aici se depozitează arsenalul. Funcția de locuire este subordonată celei militare.
5. **Fortificațiile urbane** pentru protecția comunității

Arhitectura religioasă

Activitatea religioasă și viața spirituală în perioada romanică a fost concentrată în mănăstiri, ca și în perioada anterioară (preromanică).

Biserica este gândită ca un spațiu de adunare a comunității (laice sau monahale), loc de pelerinaj și de practicare a cultului relicvelor, un ritual fastuos cu numeroși officianți și coruri.

Se utilizează tipul bazilical de biserică de mari dimensiuni sau tipul central pentru capele.

Clădiri publice

Au apărut programe noi de arhitectură din cauza apariției unor organisme de conducere a colectivității: consiliile comunale și mai apoi, asociațiile profesionale (bresle, gilde, corporații).

Apar primăriile.

▲ **Gotic**

Ca programe prioritare rămân **cel religios și cel de apărare. În mediul orășenesc apar programe noi specifice: universitățile independente de mănăstiri, case ale breslelor, atelierile meșteșugărești, halele comerciale, spitalele.**

Locuințele

S-au diversificat și au evoluat ca grad de confort. Spre sfârșitul Goticului apare căminul (șemineul), care înlocuiește vatra mobilă. Există locuințe urbane de masă (modeste), locuința negustorului bogat și palatul orășenesc (inspirat din castelul extraurban).

Arhitectura religioasă

Momentul care ilustrează cel mai bine noua etapă de dezvoltare a societății feudale este catedrala (bisericele sunt numite catedrale sau domuri, când sunt sedii de episcopate). Spre deosebire de bisericile romanice, care erau ridicate de preferință în locuri izolate, singuratice, în complexe mănăstirești, catedralele gotice erau construite în orașe și formau, prin măreția și bogăția lor, gloria și mândria acestora.

Datorită noii structuri cu arce în ogivă catedralele gotice capătă o măreție impresionantă minată de:

- deterspațiul imens al interiorului (structura permite înălțimi mari);
- liniile ascendente verticale care predomină interiorul scăldat în lumină.

Arhitectura de apărare

▲ Se fac unele perfecționări în secolul al XV-lea din cauza extinderii artileriei ca tehnică de luptă.

Începând însă din secolul al XIV-lea, alături de grija pentru apărare, apar și preocupările de confort.

În secolul al XV-lea se ridică numeroase construcții civile de către noua forță a orașelor, burghezia, ca o expresie a puterii ei. Astfel apar primăriile, palatele de justiție, case de burghezi bogați, etc.

▲ **Renastere**

În această perioadă **ia o mai mare amploare arhitectura laică. Apare ca nou program de arhitectură - palatul orășenesc, ca reședința urbană a păturii bogate.**

Ele sunt organizate în jurul unei curți interioare, curte înconjurată de arcade, care formează galerii perimetrale. Sunt structurate pe un parter, cu două etaje (în general) și sunt aliniate la frontonul străzii. Unele au un parter mai bine organizat pentru apărare (ferestre mici, deschideri puține) din cauza eventualelor atacuri).

Aceste palate nu sunt prea mari ca dimensiuni, iar etajele au o înălțime mică.

In cadrul arhitecturii religioase se conturează un nou tip de biserici, de mari dimensiuni, caracterizată prin prezența unei cupole importante și cu un interior bogat ornamentat.

PLASTICA ARHITECTURALA

▲ **Bizant**

O mare preocupare pentru spațiul interior, o economie de mijloace pentru tratarea fațadelor. Paramentul ca unic decor datorită diferențelor cromatice și texturilor diferite ale materialelor folosite (cărămida și piatra). Predomina decorul interior cu mozaicuri.

Ferestre înguste cu arcade semicirculare (bifore sau trifore - cu arcadele separate de coloane).

Turlele sunt caracteristice, porticele cu arcade, coloanele cu capiteluri diferite ca formă și decorații.

Sunt refuzate decorurile antice ca fiind pagane.

▲ Preromanic

Se folosesc, rudimentar, forme ale decorațiilor antice: frize, ancadrame, coloane, inabil copiate sau reutilizate. Dispare ideea de ordin (ca întreg structural și decorativ), elementele decorative fiind plasate întâmplător.

5. Artă preromanică este rezultatul îmbinării culturii popoarelor subjugate de romani, cu influențele "barbarilor", care au copleșit imperiul și cu influența civilizațiilor din bazinul răsăritean al Mediteranei, pe un fond al artei paleocreștine.

În feudalismul timpuriu, activitatea artistică se desfășoară într-un ritm lent. În timpul migrațiilor popoarelor, multe secrete ale artei antice au fost pierdute, astfel încât meșterii și arhitecții evului mediu au trebuit să găsească soluții noi, atât în construcție, cât și în ornamentație. Progresul a fost lent dar, până la urmă, vechea artă romană a fost înlocuită cu o nouă artă, proprie noii epoci istorice: artă romanică.

▲ Romanic

Din cauza absenței unor canoane, **romanicul prezintă o mare varietate de fațade cu decorații foarte diferite de la o școală regională la alta și uneori, în mod surprinzător, de la o construcție la alta în cadrul aceleiași școli.**

Portalurile (întrările), ferestrele și arcadele sunt în general deschideri în zidărie, acoperite cu un arc în plin centru (semicircular).

Sculptura figurativă sau ornamentală intervine cu o mare pondere în plastica arhitecturală. Tematica sculpturii este o traducere în imagini concrete a teologiei evului mediu romanic. Din cauza lipsei de comunicare între regiunile Europei au existat realizări foarte diferite din punct de vedere plastic și volumetric, deci niște școli regionale, cu diferite raze de acțiune. Plastica arhitecturală Romanică nu este o plastică unitară.

Artă romanică este cunoscută în istorie ca prima etapă clară și cu o puternică originalitate, care se dezvoltă în Europa de Apus după căderea Imperiului Roman.

▪ Gotic

Fațadele catedralei conțin elemente caracteristice stilului gotic: **ferestrele colorate, lucrate din bucăți de sticlă îmbinate (vitralii), rozeta (fereastra rotundă așezată deasupra intrării), portalurile (întrările) sub forma unui arc ogival bogat decorate cu basorelieuri și statui, oferind imaginea unei dantelării din piatră.**

Goticul se naște în Franța, dar o dată cu dezvoltarea orașelor și cu transformările social-economice care au loc în Apusul Europei, între secolele XIII – XV, apar și în alte țări, în afară de Franța, însemnate monumente de artă gotică.

În Italia, predomină în acest timp tradiția greco-romană, cu preferință pentru linia orizontală. Aici goticul pătrunde mai puțin.

Arhitectura civilă este ilustrată de palate comunale, care anunță arhitectura Renașterii.

Stilul gotic, **spre deosebire de cel romanic este mult mai unitar, nu are variații care să-l diferențieze în "școli regionale". Aceasta, deoarece lucrătorii specializați ai unui șantier alcătuiesc o "lojă" (asociație profesională cu un statut menit să le apere drepturile și să protejeze secretele meseriei) legată prin obligații contractuale numai de municipalitatea care i-a angajat. Aceste echipe de "zidari liberi" (franc-maçons) circulau din loc în loc și ei au asigurat "internaționalizarea" goticului.**

▲ Renasterea

Se renunță total la sistemul decorativ gotic. Apar coloanele, se refolosesc ordinele decorative antice, originale, doric, ionic și corintic respectându-se cu strictețe, cel puțin la începutul perioadei, modelul antic. Se refolosesc arcadele sau antablamentele în sistemul de închidere și acoperire a spațiului.

Construcțiile, în general, sunt de dimensiuni importante, cu mai multe nivele (cel mai fastuos decorat fiind primul etaj), cu plafoane ornamentate cu stucaturi, parchete prețioase, oglinzi. Fațadele sunt ritmate vertical cu pilaștri, axul intrării prezintă logii, rezălituri, balcoane, scări monumentale, fiind adesea terminat cu frontoane.

Spre sfârșitul renasterii și mai ales în Renasterea Franceză și în Baroc apar acoperișurile înalte, străpunse de lucarne, care au adesea la bază șiruri de statui reprezentând, de regulă, zeițăți.

Apare și cupola ovoidală realizată din “felii” cu extradadosul puternic marcat de nervuri și terminat cu un lanternou.

Reapare frontonul și antablamentul din cauza utilizării coloanelor.

Se folosește mult arcul sprijinit pe coloane și repetat, formând portice și închizând logii.

Reapare sculptura ca arta de sine statatoare, se stabilesc regulile de reprezentare a perspectivei libere și apare pictura în ulei pe panza.

ELEMENTE DE ARHITECTURA

Arhitectura secolului XVIII -XIX - XX- XXI -note de curs

curs 5

NEOCLASICISM

La începutul secolului XVIII este rândul burgheziei franceze (ridicată după revoluția din 1789) să condamne fastul aristocrației și să-și dorească o arhitectură severă solemnă și greoaie (inspirată iarăși din arhitectura Greciei sau a Romei republicane – “mama revoluției”), care să “îmbrace” edificiile publice ale noii puteri în ascensiune.

El impunea respect, confirma soliditatea și permanența noilor instituții.

Se instaura o neputință creatoare izvorâtă din credința că perfecțiunea atinsă de operele antice nu mai putea fi întrecută.

Lipsite de logica constructivă, de funcționalitate, de rațiune utilitară și eficiență economică, folosind colonadele ca “îmbrăcăminte universală” pentru orice fel de edificiu, noile monumente erau primele exemple ale unei arhitecturi de paradă, care avea să domine tot secolul.

Este un nou clasicism (neoclasicismul), care își găsisese o sursă de inspirație inepuizabilă în monumentele antice proaspăt descoperite, scoase din cenușă în 1738 – 1748 (orașele Herculaneum și Pompei).

ARHITECTURA în SECOLUL XIX – XX

La începutul sec. XIX, arhitectura își dovedește neputința de a mai crea opere originale, refuzând să meargă pas în pas cu tehnica epocii. În acest moment când o revoluție tehnică fără precedent transformă societatea din temelie, arhitectura rămâne conservatoare, inertă, supusă dogmelor celui mai plat academism sau celui mai absurd eclecticism.

Burghezia înscăunată la conducere este tot mai bogată și mai puternică și înlocuiește aristocrația. Ea prinde gustul luxului și începe să admire ceea ce altădată critica cu asprime.

Lipsită de rafinamentul aristocratic, noua clasă își creează un stil pe măsură, din ce în ce mai pompos, mai opulent, mai încărcat.

Conduși de o Academie dogmatică, formați într-o școală de artă ruptă de viață și de realitate, arhitecții se complăceau într-o totală lipsă de principii. Ei se mulțumeau să copieze forme născute din necesități și tehnici demult dispărute.

Neoclasicismul se transforma în ECLECTISM, o copiere a tuturor stilurilor.

STILUL ECLECTIC

Arhitecții la modă făceau “stil” la comandă, prezentând pentru aceeași clădire fațade gotice, clasice sau renaștere, la alegere.

Treptat, arhitectul se transformă în mod exclusiv într-un artist, uitând că la origini, sarcina sa fusese de arhi – tekton, adică de prim – constructor.

Astfel ECLECTISMUL cucerește întreaga lume. El devine un “stil” internațional și se instaurează din Europa și America până în India. Marile capitale, în plină expansiune, se umplu de colonade, cupole și frontoane; tone de piatră iau forme lipsite de rațiune, logică și sensibilitate, devenind decoruri teatrale, fără viață. Totul era pompos și grandilocvent.

Însă progresul tehnic a jucat un mare rol în dezvoltarea și diversificarea construcțiilor.

Au apărut noi programe inexistente în trecut: clădirile industriale cu anexele lor, tunelurile de mari lungimi, podurile feroviare și numeroase alte tipuri de construcție.

Apariția unor noi materiale de construcții, legate de dezvoltarea intensivă a metalurgiei, iar după 1860 a betonului și apoi a betonului armat, a contribuit de asemenea, la conceperea și

proiectarea unor noi forme și structuri constructive care necesitau alte mijloace de exprimare artistică.

Materialele de constructe tradiționale, piatra, cărămida, ca și vechile sisteme de execuție se bazau, în special, pe masa materialului, pus în lucrare în cantități mari, putând rezista astfel diverselor eforturi. În felul acesta se realizau însă construcții masive, grele și costisitoare, necorespunzătoare pentru noua societate industrializată.

Inginerii epocii erau mult superiori arhitecților eclectici. Ei nu aveau puțința să facă artă, ci să rezolve perfect problemele utilitare ridicate de o societate în plină industrializare.

Tocmai această lipsă de “artă” – arta înțeleasă în accepțiunea academica - făcea ca uimitoarele lor construcții să aibă grația și eleganța firească a structurilor naturale. Arhitecții nu vedeau în fier decât un material care putea fi folosit în înlocuirea lemnului, pentru mărirea rezistenței și a deschiderilor, dar nicidecum pentru a crea o arhitectură.

Majoritatea arhitecților erau încă “sclavii” sistemului de dogme clasice, ei trăiau într-un univers de forme istorice și nu știau să deducă din noile tehnici și materiale, forme noi.

Cele două materiale furnizate de industrie, fierul și sticla, reușesc să schimbe total arhitectura în primele decenii ale secolului XIX.

ARHITECTURA METALURGICA

Apare “ARHITECTURA DE FIER” – care revoluționează ideile despre estetic și funcțional de până acum.

În 1851, la Londra, cu ocazia Expoziției Universale este ridicată o construcție uriașă (72.000 mp) din fier și sticlă, denumită de contemporani Palatul de Cristal.

Este un moment de cotitură în arhitectură.

Multe clădiri de acest fel apar atât în Europa, cât și în America.

Dar, incendiul din Chicago din 1871, demonstrează “fragilitatea” metalului în fața focului. Se naște ideea protejării lui.

În 1883 se ridică primul zgârie-nor american, “Home Insurance”, o clădire cu 10 etaje, folosind o structură de fier, protejată de zidărie, cu o fațadă fără rol portant (cu ferestre foarte multe și de mari dimensiuni). Aceste înălțimi au fost posibile datorită apariției liftului electric și a abundenței explozive a oțelului.

ȘCOALA DIN CHICAGO

Marchează începutul școlii raționaliste americane denumită mai târziu **Școala de la Chicago (1880)**. Apar astfel primele clădiri, lipsite de decorații inutile, cu un aspect, considerat de unii ... industrial. S-a făcut astfel trecerea de la construcții din zidărie la structuri cu armătura din oțel.

Reacția europenilor este destul de promptă, ea apare ca o “luptă” împotriva industrializării, a uniformizării – noul “stil” ART NOUVEAU.

ART NOUVEAU

În noua arhitectură a curentului Art Nouveau, predomină decorația specifică florală, executată cu mijloace artizanale.

Este o reîntoarcere la natură, o fugă din fața realității industriale, o retragere într-un univers idilic, mic burghez al sfârșitului de secol.

Un alt material, care pe lângă fier și sticlă, schimbă într-o anumită perioadă mentalitatea constructorilor și arhitecților este betonul armat. El apare în 1860, dar mulți ani nu este folosit la adevărata lui valoare. Abia în 1890 au început să fie sesizate posibilitățile lui.

Noul material era ieftin și eficient, rezistent la foc și rugină, putea lua orice formă și întrecea în rezistență materialele naturale curente.

ARHITECTURA MODERNA

Se naște o arhitectură nouă, fără elemente inutile, fără nici o concesie făcută decorativismului, fără nici o mască în fața structurii de beton lăsată aparentă, o arhitectură într-un stil geometric, "cubist", cum nu se mai văzuse până atunci.

Într-un interval relativ scurt, gândirea arhitecturală realizase o cotitură decisivă, menită să-o îndrepte pe făgașul ARHITECTURII MODERNE.

Dacă știința, tehnica și realizările ingineresti au jucat un rol important în formarea teoriilor raționaliste încă de la începutul secolului XX, noile curente artistice și noile concepții estetice începeau la rândul lor, să exercite o puternică influență asupra gândirii plastice arhitecturale.

Apar orientări noi, influențate de avangarda artistică.

Expresionismul – s-a reflectat puternic în arhitectura germană din anii '20 și '30, manifestându-se prin gustul pentru formele organice și efectele picturale, precum și prin refuzul tradiției clasice și a tendințelor eclectice.

- în Spania – ANTONI GAUDI – o exagerare a expresivității.

Cubismul - împrumută doctrina curentului artistic cu același nume.

Purismul - înseamnă eliberarea de orice decorativism, de orice fantezii pentru a reda obiectele în toată simplitatea formelor primare, exprimând esența realității.

Neoplasticismul – totală abstractizare, autonomia formelor pure.

Constructivismul rus – încercarea de a crea noi forme spațiale dominate de tehnicism.

Aceste noi orientări au loc în jurul anilor '20 și sunt extrem de fertile pentru gândirea arhitecturală, aducând o contribuție importantă la definirea limbajului plastic al arhitecturii moderne.

În perioada interbelică, ideea fundamentală care s-a aflat la baza oricărei forme de expresie arhitecturală este ideea funcționalismului.

Funcționalismul (1929) – arhitectura trebuie să corespundă funcțiilor pe care le adăpostește, dar nu trebuie să piardă din vedere idealul estetic.

STILUL INTERNATIONAL

Raționalismul sau STILUL INTERNATIONAL (1932 – 1956) – o unitate de expresie în toată Europa și peste ocean (noi tehnologii, beton, metal și sticlă, pereți cortină, structuri pe cadre, partere libere, acoperișuri în terase, reluarea formelor pure).

După anii '50, oricare era denumirea sub care se ascundea – aceea de "stil internațional", "funcționalism", "raționalism", arhitectura modernă s-a bucurat din acest moment de o apreciere unanimă.

În deceniile patru și cinci, apar forme arhitecturale noi, dictate de noi structuri imaginate de ingineri. Posibilitatea acoperirii suprafețelor foarte mari cu **PANZE SUBTIRI** din beton armat, creează o arhitectură de o volumetrie specială (ing. PIER LUIGI NERVI).

ARHITECTURA POST MODERNA

Între anii 1956 – 1990 predomină curentul POST MODERN. Arhitecții se opun uniformizării și luptă pentru detașarea elementului individual. Ei susțin că orice edificiu trebuie să aibă un element particular, unic (ideea de arhitectură semnal).

În anii '80, apare ideea de arhitectură **HIGH-TEHNOLOGY**. Se construiesc clădiri cu tehnologii foarte avansate, cu echipamente speciale, materiale noi – clădiri inteligente – dotate cu tot ce este necesar pentru a adăposti tehnica înaltă, transmisiuni, informatică, etc.

ARHITECTURA DECONSTRUCTIVISTA, contemporan nouă, este rezultatul imaginării unor elemente geometrice care se descompun și se reasamblează după alte legi compoziționale.

ARHITECTURA MINIMALISTA, evitarea decoratiilor si detaliilor inutile ..simplitate si rigoare .

Sfârșitul secolului se caracterizează printr-o lipsă de uniformitate stilistică.

Asistăm la dezvoltarea unei **ARHITECTURI DE AUTOR**. Marii arhitecți creează o arhitectură foarte personală, ajutați fiind de o tehnică deosebită și de materiale foarte diverse și foarte performante.

ELEMENTE DE ARHITECTURA

Arhitectura pe teritoriul țării noastre – note de curs curs 6

Arhitectura din zona noastră a suferit modificări în urma influențelor primite din partea civilizațiilor cu care a venit în contact. Grecii au sosit primii în zona Marii Negre și au înființat cetățile lor.

Pe teritoriul României se găsesc însă monumente de arhitectură începând cu civilizația geto-dacică.

- **Arhitectura geto – dacică (sec V îH – I dH)** din a doua epocă a fierului - (Burebista și Decebal ultimii conducători daci)

În această perioadă s-au construit:

- cetăți** (în munții Orăștiei la Gradiste, Blidaru, Costești, reședințe ale capetenilor și rol de apărare) Sarmisegetusa, reședința statului Dac.
- sanctuare (circulare, rectangulare, ..Gradistea Muncelului, Muntele Sacru al dacilor)**
- locuințe**

✧ **Colonizarea greacă (sec. VIII îH - I dH)**

Cetățile Histria, Tomis și Kalatis au fost gândite conform principiilor grecești de arhitectură, arhaică, clasică, elenistică.

✧ **Cucerirea Romană (sec I dH – III dH)**

- cetăți** – Ulpia Traiana Sarmisegetusa
- palate** -Palatul Augustalilor
- **temple** (templul Zeitei Nemesis)
- monumente** – Tropaeum Traiani
- **terme, basilici, amfiteatre**

6. Influențe bizantine (sec III -VII)

Pe teritoriul nostru se găsesc marturii ale influenței arhitecturii bizantine (bazilici creștine) și arhitectura religioasă cu puternice caracteristici ale acestei perioade.

ARHITECTURA POPULARĂ (o prezintă permanentă în arhitectura românească)

Importante sunt materialele și tehnicile de construcții legate de mediul geografic înconjurător. Detaliile caracteristice se păstrează și în arhitectura cultă.

Programele de arhitectură – locuințe, gospodării, biserici din lemn, anexe gospodărești, fierării, ateliere, mori.

ARHITECTURA MEDIEVALĂ (sec X – XVIII)

În epoca medievală, arhitectura de pe teritoriul nostru, se diferențiază ca stil funcție de zona teritorială în care se găsește.

Astfel vom întâlni o arhitectură a Transilvaniei, a Țării Românești și a Moldovei, diferite una de alta.

Aceste diferențe se vor estompa odată cu primele manifestări de unire a celor trei Țări Române.

✧ **ARHITECTURA ÎN TRANSILVANIA**

6. Feudalismul timpuriu (X-XII)- arhitectura construcțiilor de apărare din lemn și piatră, atacuri ale regatului feudal Maghiar. ...colonizare cu sași și secui
7. Feudalismul dezvoltat (sec XII-XVII)

- **influențe ale artei Romanice** - se ridică clădiri de apărare și monumente religioase (biserica de la Densus , Streiu , Alba Iulia)

- **influențe ale artei Gotice** – biserici (Biserica Neagră ,) cetăți (Sibiu , Brașov , Sighisoara) cetăți țărănești (Rupea , Codlea ,) primării (Sibiu , Brașov , Sighisoara)

- **influența artei Renasterii** - (sec XV – XVI)

Matei Corvin aduce maeștrii italieni – cetăți (se modernizează conform noilor tehnici de luptă) - castele (apar castele confortabile , Alba Iulia , Hunedoara , Cris , Făgăraș)

- **influența barocă** – (sec XVIII)-palatul Brukenthal -Sibiu

◦ **ARHITECTURA ÎN ȚARA ROMÂNEASCĂ**

În această zonă arhitectura a fost influențată de **arta populară , arta Bizantină și arta Romanică** Nu avem influențe din perioada Gotică .

Se construiesc cetăți și curți domnești (Curtea de Argeș , Târgoviște) - biserici cu puternice influențe slavo – bizantine ...randuri de bolovani și caramizi , turle robuste , acoperișuri mai plate ..Sf Nicolae domnesc la Curtea de Argeș , Tismana , Cozia , Côtmeana

- **influența Renasterii** (sec XVII) – apariția **stilului Brancovenesc** - înlocuirea palatelor feudale cu palate de influență renașcentistă –(palatul Mogosoaia) biserici (Mitropolia) - mănăstirea Hurezu – case domnești (Palatul Mitropoliei)

- locuințe fortificate -**culele** (program specific Munteniei)

3 . ARHITECTURA ÎN MOLDOVA

Moldova a avut legături cu Transilvania mai strânse decât Muntenia . Arhitectura îmbină **arta populară , cu arta Bizantină și cu arta Gotică** .

Se construiesc – cetăți (Suceava , Neamț , Siret , Chilia) - biserici (Radauți , Suceava , Arbore , Piatra Neamț , Humor) mănăstiri (Neamț , Bistrița , Moldovița , Probota , Voronet , Putna ,)

sec XVI – XVII – influențe renașcentiste și baroce (biserica Golia , Trei Ierarhi)

Începând cu sec XVIII se sesizează o contopire a celor două tipuri de arhitectură din Moldova și Țara Românească

EPOCA MODERNĂ (sfârșitul sec XVIII – sec XIX – începutul sec XX)

Este momentul în care se marchează ruptura cu tradiția . După înlăturarea regimului fanariot se produce o orientare spre arhitectura altor țări Europene vestice .

✧ **CLASICISMUL**

Interpretează elementele arhitecturii clasice (greco – romane) și se bazează pe simplitate și sobrietate . Primul arhitect diplomat român Alexandru Orăscu (1817 – 1894) și un ultim reprezentant al clasicismului . (clădirea Universității București , Hotel Bulevard) . În 1848 devine arhitectul șef al capitalei .

✧ **ARHITECTURA ECLECTICĂ**

Este adusă de arhitecții francezi . În această perioadă se construiesc cele mai reprezentative clădiri ale Bucureștiului , replica a edificiilor pariziene . (1885 Banca Națională , , 1886 Ateneul Român , Palatul Justiției , C.E.C. -ul , Biblioteca Centrală Universitară , Cazinoul Constanța ...)

Aceste clădiri , sunt comparabile cu cele din Occident din aceeași perioadă . Sunt de calitate deoarece sunt ferite de exagerările eclecticismului din alte zone . Acest stil creează o arhitectură străină de spiritualitatea românească .

Este momentul în care au intervenit arhitecții români tineri din noua generație scoliți la Paris și Berlin . Se formează un grup de arhitecți care promovează un nou stil inspirat din arhitectura tradițională românească . Inițiatorul este arhitectul Ion Mincu creatorul unui curent Neoromânesc .

✧

✧

ION MINCU ȘI ȘCOALA NAȚIONALĂ DE ARHITECTURĂ

Arhitectul Ion Mincu(studiaza la Paris) construiește în anul 1884 Casa Lahovari prima lucrare care revoluționează arhitectura românească .

Este o întoarcere la arhitectura tradițională românească cu puternice influențe din arhitectura populară . Este o formă de negare a eclecticismului și academismului și o căutare de înnoire .

Se formeaza un nou stil un stil propriu romanesc , denumit Arhitectura Neoromaneasca , promovat de tinerii arhitecti romani , dornici de a stavili influentele vestice .

Caracteristici : apar pridvoare , logii,ancadramente la ferestre si usi , braie orizontale , registre orizontale si verticale , influente din arhitectura Brancoveneasca , exista o tendinta de monumental , pastrand totusi scara cladirii raportata la om .

Arhitecti ce promoveaza noul curent :

Ion Mincu (Casa Lahovary , Bufetul de la sosea , Scoala Centrala de Fete .)

Petre Antonescu (Primaria sect 1 , Primaria Craiova , Arcul de Triumf)

Grigore Cerchez , Cristofi Cerchez (Vila Minovici , Institutul de Arhitectura)

Nicolae Ghica Budesti

1904 – ia fiinta Scoala Superioara de Arhitectura

In timp , Arhitectura Neoromaneasca suprasolicita vocabularul formal – apar exagerari nedorite care deviaza stilul si de aceea se tinde spre arhitectura moderna .

✧ **ARHITECTURA MODERNA**

Cuprinde perioada interbelica . Este o alinieri la stilul european al epocii .

Se tinde catre Stilul International , inspirat din arhitectura Europei si a Americii .

Constructii : toate blocurile moderne de pe Bdul Magheru

Arhitecti : Horia Creanga (blocul Patria , Unic , Hotel Carpati – Brasov) Marcel Incu (locuinte) , Octav Doicescu (Opera Romana) , Dulu Marcu (Palatul Victoria)

✧ **ARHITECTURA SOCIALISTA**

Se intalnesc in cadrul ei influente initiale ale arhitecturii sovietice apoi , in masura in care statul socialist a permis au patruns si influente ale arhitecturii vestice .

Aceasta perioada se caracterizeaza prin btr-o lipsa a tehnologiilor moderne de constructii , mai ales in perioada de sfarsit a ei cand linia oficiala impusa prin dictatura , a facut ca foarte putine cladiri sa aiba o valoare arhitecturala certa .

Au existat arhitecti care au reusit sa se incadreze in stilul general al epocii si sa consrtruiasca edificii reprezentative , in aceste conditii . Arhitectii , Maicu , Doicescu , Alifanti , Filipeanu , Damian ..

✧ **ARHITECTURA CONTEMPORANA**

Incearca sa recupereze anii pierduti in perioada comunista , prin alinierea la tehnologiile noi , pentru a reveni la o arhitectura practicata pe plan international .

Exista aceeasi tendinta a prezentei de arhitecturii de autor , remarcandu-se arhitecti tineri de mare talent creatori a unor cladiri ce pot fi comparate cu realizarile contemporane .